

EXPANSION MIC

voor Meeting Owl® 3


Breid het audiobereik uit van je Meeting Owl 3 met 2,5 meter in de richting van de microfoon, zodat alle stemmen hoorbaar zijn.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Zorg ervoor dat de Meeting Owl 3 stemmen hoort die stiller of verder weg zijn door het audio-ophaalbereik van de microfoon van 5,4 meter naar bijna 8 meter uit te breiden.
- Zorg voor een vloeiend gesprek voor deelnemers die zich verder van de Meeting Owl 3 bevinden door een dempknop aan te bieden.
- Speciaal gemaakt voor de Meeting Owl 3 voor optimale prestaties en met een complementair design. Niet compatibel met de Meeting Owl Pro of Original.
- Maakt verbinding met de Meeting Owl 3 d.m.v. een micro-HDMI naar micro-HDMI kabel.
- Inclusief montagebeugel met kleefstrips en schroeven voor een betrouwbare en veilige installatie.



Werkt met de Meeting Owl 3



VAN OWL LABS, UITGELICHT IN

The New York Times

WSJ



WIRED

Forbes

FAST COMPANY

The Boston Globe


INSIDER

TC TechCrunch

Meer informatie


Expansion Mic setup is simple

1




Verwijder de afdekking van de uitbreidingspoort op de Meeting Owl. Steek vervolgens de kabel terug in de Expansion Mic en de Meeting Owl.

2




Plaats de Expansion Mic op minimaal 1,8 m van de Meeting Owl. De Meeting Owl moet zich op een minimumafstand van een 0,5m van de monitor/tv bevinden.

3



Verplaats de Expansion Mic zodat deze van de Meeting Owl weg is gericht. Plaats de microfoon zo dat deze gericht is naar de sprekers.

How it works



Meer informatie